

USB&IEEE1394 DVD±RWドライブ

～簡単接続ガイド～

はじめにお読みください

1

パッケージの内容を確認します。

確認した項目には、✓を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。□
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□ DVD±R/RWドライブ本体.....1台

□ 縦置き用スタンド.....2個

□ 接続ケーブル

種類	コネクタ形状	数量
USBケーブル (1m)		1
IEEE1394ケーブル□ (6ピン⇄4ピン、400Mbps、1m)		1

□ ユーティリティCD (CD-ROM) ... 1枚

※ユーティリティCDには次のものが収録されています。
・簡単セットアップ (本製品のセットアップ)
・DVD/CDライティングドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル)
・ArcSoft ShowBiz (DVキャプチャ+動画編集ソフトウェア)
・SONIC MyDVD (DVキャプチャ+オーサリング+DVD-Video作成ソフトウェア)
・BHA B's Recorder GOLD5 BASIC (音楽CD+データCD/DVD+CD/DVDバックアップソフトウェア)
・BHA B'sClip (CD/DVD)バケットライティングソフトウェア)
・SONIC CinePlayer (DVD-Video/Video CD再生ソフトウェア)
・ArcSoft PhotoImpression (静止画編集ソフトウェア)
・ArcSoft PhotoBase (画像管理ソフトウェア)
・AcrobatReader (PDFファイル閲覧ソフトウェア)

□ MyDVD用ユーザー登録はがき (ソニック・ソリューションズ) ... 1枚

※ 必要事項をご記入の上、ソニック・ソリューションズへご返送ください。
※ インターネットでユーザー登録することもできます。詳しくは別紙「付属ソフトについて」をお読みください。

□ 付属ソフトについて 1枚

□ はじめにお読みください(本紙) 1枚

※ 本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、大切に保管してください。
※ 別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

2

本製品を設置します。

！

USB/IEEE1394 ケーブルは まだ 接続しないでください。

USB/IEEE1394 ケーブルは、手順 **A3** ～ **A7**、**B3** ～ **B7** で接続します。

※ 「次の新しいドライバを検索しています：(以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル] をクリックして作業を続けてください。

仕様

最新の情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/) をご参照ください。

●対応メディア

本製品は、次のメディアに対応しています。転送速度は次のとおりです。

メディアの種類	書き込み	読み出し
DVD-R (※1)	1倍速、2倍速、4倍速 (※2)	2倍速 (※2)
DVD-RW (※1)	1倍速、2倍速 (※2)	2倍速 (※2)
DVD+R (※1)	2、4倍速 (※2)	2、4倍速 (※2)
DVD+RW	2、4倍速 (※2)	2、4倍速 (※2)
DVD-ROM (1層)	—	2～8倍速 (※2)
DVD-ROM (2層)	—	2倍速 (※2)
DVD-Video (1層、2層)	—	2倍速 (※2)
CD-R (※1)	4倍速、12倍速、16倍速、24倍速 (※2)	4～32倍速 (※2)
CD-RW (※1)	4倍速、10倍速 (※2)	4～32倍速 (※2)
CD-ROM	—	4～32倍速 (※2)
Video CD	—	4～20倍速 (※2)
音楽CD (CD-DA) (※3)、CD-TEXT (※4)	—	4～32倍速 (※2)

※1 メディアご購入の際に、必ず対応書き込み速度をご確認ください。メディアによって対応書き込み速度は異なります。

※2 USB1.1で接続した場合、CDでは最大約8倍速、DVDでは最大約0.9倍速となります。

※3 デジタル再生に対応したプレーヤー (Windows Media Player 7以降などで再生してください。

※4 パソコンで再生する場合は、再生ソフトウェアがCD-TEXTに対応している必要があります。オーディオ機器で再生する場合は、オーディオ機器がCD-TEXTに対応している必要があります。

本製品は、DVD-RAMメディアには対応しておりません。

●動作環境

温度：5～35℃ 湿度：20～80% (結露なきこと)

●最大消費電力

25W以下

縦置きの場合

図のように、イジェクトボタンが右上になる向きで本製品を縦置き用スタンドを取り付けます。
※縦置きの場合、8cmサイズのCDは使用できません。

イジェクトボタン

縦置き用スタンド

横置きの場合

図のように、イジェクトボタンが右下になる向きで本製品を設置します。

＜前面＞

イジェクトボタン

アクセスランプ

パワーランプ

＜背面＞

電源スイッチ

USB/IEEE1394コネクタ

AUTO電源切替スイッチ

AUTO電源切替スイッチの設定

AUTO

MANUAL

(出荷時設定)

MANUAL
本製品の電源スイッチで電源をON/OFFできます。パソコンの電源には連動しません。

AUTO
電源スイッチが「ON」の場合、パソコンの電源に連動して自動的に本製品の電源のON/OFFが切り替わります。

パソコンによっては、パソコン本体の電源をOFFにしても本製品の電源がOFFにならないことがあります。このようなときは、本製品のAUTO電源切替スイッチを「MANUAL」にして、本製品の電源スイッチを操作してON/OFF切り替えてください。

3

パソコン本体の電源スイッチをONにし、Windowsを起動します。

※画面の色数は[High Color (16ビット)]以上に設定しておいてください。□
256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

4

以降のセットアップ手順は、本製品の接続にUSBケーブルとIEEE1394ケーブルのどちらを使うかによって異なります。

USBケーブルで接続する場合

手順**A1**以降に従ってセットアップしてください。

IEEE1394ケーブルで接続する場合

本紙裏面手順**B1**以降に従ってセットアップしてください。

A

USB接続でのセットアップ

A1

付属のユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットします。

簡単セットアップが起動します。

※CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は？
弊社ホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)より、「DV-IU2シリーズドライバディスク」をダウンロードして、インストールしてください。また弊社ホームページから、本製品のDVD/CDライティングドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)をダウンロードすることもできます。

A2

セットアップを実行します。

① [DV-IU2シリーズのセットアップ] をクリックして反転表示にします。

② [開始] をクリックします。

※この画面が表示されないときは？
ユーティリティCD内に収録されている アイコン (EASYSETUP.EXE) をダブルクリックしてください。

A3

接続するパソコンのコネクタを選びます。

①

②

③

USBコネクタ(4ピン)

IEEE1394コネクタ(4ピン)
(LLINKコネクタ)

IEEE1394コネクタ(8ピン)
(LLINKコネクタ)

①をクリックします。

※□Windows98 (Second Editionを除く) では、USBでのみ使用可能なため、この画面は表示されません。

A4

画面に表示されたケーブルであることを確認し、[次へ] をクリックします。

A5

電源ケーブルをコンセントに接続し、本製品の電源スイッチをONにします。

①「電源ケーブルがコンセントに接続されていることを確認し、電源スイッチをONにします。

② [次へ] をクリックします。

A6

本製品にUSB ケーブルを接続します。

！

パソコンには まだ USB ケーブルを接続しないでください。

①「画面内の写真のように、本製品にUSBケーブルを接続します。
□ コネクタの形と向きに注意してください。

② [次へ] をクリックします。

A7

パソコンにUSB ケーブルを接続します。

＜WindowsXPの場合＞

①「画面内の写真のように、パソコンにUSBケーブルを接続します。
□ コネクタの形と向きに注意してください。

②「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動します。画面の指示に従ってドライバをインストールしてください(※)。

③ [次へ] をクリックします。

※ 「インストール方法を選んでください」と表示されたら、[ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)] を選択してください。
※ インストール中、「Windowsロゴテストに合格していません」と表示されますが、本製品は弊社にて動作確認をしています。動作に問題はありません。[続行] をクリックしてセットアップを進めてください。

＜WindowsMe/98SE/98/2000の場合＞

①「画面内の写真のように、パソコンにUSBケーブルを接続します。
□ コネクタの形と向きに注意してください。

②「新しいハードウェアが見つかり、自動的にドライバがセットアップされます。メッセージが消えるまで待ちます。

③ [次へ] をクリックします。

A8

「セットアップ終了」と表示されたら[完了] をクリックします。

以上でセットアップは完了です。

※本製品が認識されないときは？
セットアップが完了しても、Windowsの[マイコンピュータ]やエクスプローラに、CD-ROMドライブ (WindowsXPの場合はDVD-Rドライブ) のアイコンが追加されていない(表示されていない)ときは、USBケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。USBケーブルと電源ケーブルを接続し直してみてください。

A9

続いて簡単セットアップから付属のソフトウェアをインストールします。

※ 簡単セットアップメニューの表示

[DV-IU2シリーズのマニュアルを見る]
本製品のマニュアル(PDFファイル) DVD/CDライティングドライブユーザーズマニュアル)を閲覧します。必ずお読みください。

[Acrobat Readerのインストール]
PDFファイルを読むに必要なAcrobatReaderをインストールします。

各ソフトウェアについての概要は、別紙「付属ソフトについて」をお読みください。

以降は、画面のメッセージに従ってセットアップをすすめてください。

※1 メディアご購入の際に、必ず対応書き込み速度をご確認ください。メディアによって対応書き込み速度は異なります。

※2 USB1.1で接続した場合、CDでは最大約8倍速、DVDでは最大約0.9倍速となります。

※3 デジタル再生に対応したプレーヤー (Windows Media Player 7以降などで再生してください。

※4 パソコンで再生する場合は、再生ソフトウェアがCD-TEXTに対応している必要があります。オーディオ機器で再生する場合は、オーディオ機器がCD-TEXTに対応している必要があります。